

Skift af glas i Nanobord

1. AFMONTER SKUFFERNE. UDLØSER SIDDER PÅ SIDERNE AF SKUFFERNE
2. SKRU 8 SKRUE UD MED KORT SKRUETRÆKKER PÅ BORDPLADENS UNDERSIDE
3. LØFT TOPPLADEN AF OG GLASSENE ER TILGÆNGELIGE
4. SKIFT GLAS OG LÆG TOP PLADE PÅ IGEN
5. DER EFTER SKRUES BORDPLADEN PÅ IGEN

